

uPyxis



uPyxis手机App对接Pyxis公司发布的所有在线传感器和便携式水质分析仪。通过蓝牙连接，uPyxis App获取在线传感器的检测数据，校准在线传感器；uPyxis可以读取手持式仪器的历史测量数据，并发布到Pyxis云服务平台实现对现场水质参数的长期监控；uPyxis App还支持Pyxis云平台获取现场实时水质参数并在手机上显示其历史趋势数据。

uPyxis App提供额外功能，比如对在线传感器进行诊断，指导用户对现场设备进行定期清洗和维护，以达到理想的运行效果。

uPyxis App是水处理现场运维工程师的贴心工具，帮助监控现场在线传感器的运行状态；同时能够通过4G/5G网络将手持式水质分析仪测量数据导入云端，从而在云端完成在线数据和离线数据的融合，使用户全面了解现场水质状况。

典型应用

适用于所有的Pyxis公司开发的在线式传感器和便携式水质分析仪

产品特点

- 支持全系列在线传感器、手持式水质分析仪和现场水处理设备
- 支持通过启盘云服务平台进行身份认证和数据对接
- 支持对在线传感器启用密码保护功能
- 支持iOS和安卓手机
- 支持各大应用商店发布

uPyxis App连接多路在线传感器



如上图所示，现场用户连接了pH，ORP，电导和浊度4个在线传感器，通过启盘科技的辅助电源箱产品Pyxis PowerPack 4连接到现场的控制或者表头；同时用户可以通过uPyxis App通过蓝牙搜索到这4个传感器，并且允许用户对每个传感器进行校准和诊断。



iPhone版本



安卓版本

Pyxis 启盘科技



随身知识库 微信扫一扫

启盘科技发展(上海)有限公司

上海市浦东新区新金桥路1299号1幢406室
info@pyxis-lab.com
http://www.pyxis-lab.com.cn

Pyxis Lab, Inc.

1729 Majestic Dr. Suite 5
Lafayette, CO 80026 USA
+1(774) 217-0262

☎ 400 998 3350